# Инструкция по сборке

1.Установить изголовье (1) вертикально.

2.Боковые царги (3) (они взаимозаменяемы) одеть на проушины изножья и наживить болтами (8), используя шайбы (11) и гровера (12).

3.К установленным боковым царгам прикрепить изножье (2) аналогично пункту (2).

4.Положить сверху на проушины изголовья и изножья центральную царгу (5) и наживить её болтами (9), используя шайбы (13) гроверы (14) и гайки (10).

5.Дополнительные ноги (4) наживить к пластинам на центральной царге (5) болтами (9) и гайками (10), используя шайбы (13) и гровера (14).

6.Установить ламеледержатели (7) в отверстия царг (3) и (5) плотным нажатием вниз.

7.Вставить ламели (6) в ламеледержатели (7).

8.Обтянуть все болты в произвольном порядке.

* Для кровати длинной 1,9 м - ламелей - 34 шт./держателей - 68 шт.

* Для кровати с учащёнными ламелями длинной 1,9 м - 54 шт. /держателей - 108 шт.

* Для кровати с учащёнными ламелями длинной 2,0 м - 56 шт. /держателей - 112 шт.

# Схема сборки

При установке кровати на неровный пол, в конструкции предусмотрена система регулировки ножек по высоте.

## Комплектация

1.Изголовье -1 шт.
2.Изножье -1 шт.
3.Боковая царга -2 шт.
4.Дополнительная нога -3 шт.
5.Центральная царга -1 шт.
6.Ламель - 36 шт.*
7.Ламеледержатель -72 шт.*
8.Болт 8х12мм -8 шт.
9.Болт 6х35мм -16 шт.
10.Гайка М6 -16 шт.
11.Шайба М8 -8 шт.
12.Гровер М8 -8 шт.
13.Шайба М6 - 16 шт.
14.Гровер М6-16 шт.